

Запуск генератора



Включение генератора

1. Поверните переключатель (1), чтобы включить генератор.
2. Опустите переключатель (2) вниз, чтобы отключить энергию.
3. Отсоедините автоматический выключатель (3), отключая главный выключатель.
4. Отключите основное питание (4), опустив рычаг вниз (вытащите черную ручку впереди для разблокирования рычага).
5. Поднимите переключатель генератора (5) вверх.
6. Снова поднимите рычаг (2).
7. Верните в рабочее положение автоматический выключатель (3).
8. Должна включиться подача энергии.
9. Запустите воздушный компрессор.

Выключение генератора

1. Опустите рычаг (2) вниз и поверните выключатель (3).
2. Поверните выключатель генератора (5) в нерабочее положение для изолирования генератора.
3. Отключите основное питание (4), поднимая рычаг вверх (вытащите черную ручку впереди для разблокирования рычага)
4. Верните рычаги (2) и (3) в рабочее положение.
5. Оставьте генератор в рабочем состоянии на 5 минут в целях его охлаждения.
6. Выключите генератор (1).
7. Перезапустите воздушный компрессор.

Кнопка запуска компрессора

